

При включенных тумблере и автомате "Топливный насос" вал топливopодкачивающего агрегата не проворачивается или крутится с перебоями.

Неисправность	Причина	Способ устранения
При включенных тумблере и автомате "Топливный насос" вал топливopодкачивающего агрегата не проворачивается или крутится с перебоями.	Сгорел предохранитель цепи питания от АКБ	заменить предохранитель на 80А в аппаратной камере
	Заели щетки в обоймах щеткодержателей, неприлегание щеток к коллектору эл. двигателя (после замены старых щеток новыми)	устранить заедание щеток
	Плохой контакт в соединениях выводной коробки, обрыв межкатушечных соединений эл. двигателя	обеспечить хороший контакт, если же это не получается сделать, использовать аварийную систему подачи топлива