

Топливоподкачивающий насос не обеспечивает давление 1,8 - 3 атм.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Топливоподкачивающий насос не обеспечивает давление 1,8 - 3 атм.	Завоздушена топливная система	открыть кран на нагнетательной трубе топливоподкачивающего агрегата и спустить воздух до появления топлива. Если неисправность не удастся устранить, то можно воспользоваться аварийной системой подачи топлива.
	Засорены фильтра (грубой или тонкой) очистки топлива	снять и промыть фильтра
	Загустело топливо из-за отрицательной температуры окружающей среды и как результат не проходит через фильтра	проверить работу топливоподогревателя и устранить неисправности