

**При постановке рукоятки контролера машиниста на первую позицию
дизель останавливается.**

Неисправность	Причина	Способ устранения
При постановке рукоятки контролера машиниста на первую позицию дизель останавливается.	Нет контакта замыкающего блок контакта КТН.	Восстановить контакт или поставить перемычку между клеммами 4/3 и 6/9.